

MW-3398

Λειτουργία

Πρόκειται για ένα ευέλικτο φορτιστή που μπορεί να φορτίζει, να αποφορτίζει και να ελέγχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-Cd και Ni-MH. Υπάρχει μια ενσωματωμένη λυχνία που υποδεικνύει τη φόρτιση της μπαταρίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συνδυασμό 1-4 τεμαχίων κυψελών του τύπου: Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση 1-2 τεμαχίων μπαταριών Block 9V.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Τάση εισόδου: 230V AC 50Hz

Φορτίο φόρτισης: 120mA για μπαταρίες AAA, AA, C και D

13mA για μπαταρίες 9V

Οδηγίες λειτουργίας:

- 1) Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στο δίκτυο.
- 2) Για τη φόρτιση: Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη μονάδα στη θέση "φόρτισης". Η μεμονωμένη κόκκινη λυχνία LED ανάβει όταν οι μπαταρίες εισαχθούν στην αντίστοιχη υποδοχή για να δείξει ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.
- 3) Για τη δοκιμή: Αλλάξτε τον διακόπτη λειτουργίας στη μονάδα στη θέση "δοκιμής". Η κόκκινη λυχνία LED στην πρώτη υποδοχή (πλησιέστερη στον διακόπτη λειτουργίας) θα σβήσει. Τοποθετήστε την μπαταρία που πρόκειται να δοκιμαστεί στην πρώτη υποδοχή. Η λυχνία θα δείχνει την ισχύ της μπαταρίας. Οι μπαταρίες σε άλλες υποδοχές θα συνεχίσουν να φορτίζονται.
- 4) Για την εκφόρτιση: Αλλάξτε τη θέση λειτουργίας του διακόπτη λειτουργίας στη μονάδα. (Λάβετε υπόψη ότι ο φορτιστής δεν μπορεί να αποφορτίσει μπαταρίες 9V) Όλες οι κόκκινες λυχνίες LED (με την εξαίρεση των μπαταριών 9V) θα σβήσουν για να υποδείξουν ότι οι μπαταρίες βρίσκονται σε λειτουργία αποφόρτισης.
- 5) Σημειώστε ότι δεν πρόκειται για αυτόματο φορτιστή. Ο φορτιστής δεν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης μετά την εκφόρτιση. Για να ελέγξετε εάν οι μπαταρίες είναι πλήρως αποφορτισμένες, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "δοκιμή".

Προειδοποίηση

- 1) Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- 2) Μόνο για εσωτερική χρήση.
- 3) Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοιο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- 4) Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.

Charge Time Table:

BATTERY TYPE	CHARGE TIME	
	Ni-Cd	Ni-MH
AAA Micro/UM4	180mAh	550mAh
	2-5hrs	6-10hrs
AA Mignon/UM3	500mAh	1200mAh
	5-8hrs	10-20hrs
C Baby/UM2	1200mAh	1800mAh
	10-20hrs	15-25hrs
D Mono/UM1	1200mAh	2000mAh
	12-25hrs	20-30hrs
9V Block 006P	100mAh	140mAh
	5-11hrs	8-15hrs