


# Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

## Αυτόματος φορτιστής μπαταριών

### Μολύβδου WET,CALCIUM,AGM,GEL

#### 3 - Σταδίων



Μοντέλα :TC-2420H

**Ενδεικτική λυχνία**


- Αν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη έχει AC τάση.
- Αν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη η μπαταρία φορτίζει.
- Αν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη η μπαταρία είναι φορτισμένη.

**Ενδειξη φόρτισης**

Χρησιμοποιήστε ασφάλεια με τα ίδια χαρακτηρίστικα για την αντικατάσταση.

**Σημείωση**

- Δένει επιτρέπεται αναστροφή της πολικότητας της μπαταρίας, ελέγχετε την άνοδο και την κάθοδο προσεκτικά πριν την συνδέσετε με τον φορτιστή.
- Επιλέξτε την κατάλληλη DC τάση ανάλογα με τον τύπο μπαταρίας που θέλετε να φορτίσετε.



Τύπος μπαταρίας : 20AH~400AH(200AH καλύτερα)

#### Προσοχή

Τοποθετήστε τον φορτιστή σε περιβάλλον:

Με καλό αερισμό

Που δεν εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας

Μακριά από παιδιά

Μακριά από νερό, υγρασία, λάδι και γράσα



Παρακαλώ επιλέξτε με τον διακόπτη την κατάλληλη τάση 12V ή 24V σύμφωνα με τις προδιαγραφές φόρτισης της μπαταρίας σας.